



Drücken Sie die gewünschte 2-stellige Nummer auf der Fernbedienung, z.B. „53“ für das Programm „Lösung von Problemen“. Zum Beenden drücken Sie bitte die rote Stop- und Beenden-Taste rechts oben in der Ecke der Fernbedienung.

Musik-, Licht- und Tonprogramme

50	Schnelleres lernen.....	15 Min.
51	Prüfungsvorbereitungs-Training.....	15 Min.
52	Stimmungsaufhellung nach der Schule / Unterstützung der Eltern.....	15 Min.
53	Lösung von Problemen.....	15 Min.
54	Positive Motivation / Einstellung für Höchstleistungen.....	15 Min.
55	Lese- und Buchstabierhilfe.....	15 Min.
56	Mathematik-Hilfe.....	11 Min.
57	Hausaufgaben-Hilfe.....	10 Min.
58	Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining.....	15 Min.
59	Tiefschlaf und Erholung.....	41 Min.

Die Programme 60 – 69 sind reine Licht- und Tonprogramme und können mit einer externen Audioquelle (CD-Player, iPod, etc.) verwendet werden.

Reine Licht- und Tonprogramme

60	Schnelleres lernen.....	15 Min.
61	Prüfungsvorbereitungs-Training.....	15 Min.
62	Stimmungsaufhellung nach der Schule / Unterstützung der Eltern.....	15 Min.
63	Lösung von Problemen.....	15 Min.
64	Positive Motivation / Einstellung für Höchstleistungen.....	15 Min.
65	Lese- und Buchstabierhilfe.....	15 Min.
66	Mathematik-Hilfe.....	11 Min.
67	Hausaufgaben-Hilfe.....	10 Min.
68	Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining.....	15 Min.
69	Tiefschlaf und Erholung.....	41 Min.

Märchen (ohne Licht)

70	Jaxibur.....	30 Min.
71	Prinzessin Faidi.....	25 Min.
72	Trollkönig.....	36 Min.